



## REMSWITCHES HANDLEIDING

1. Kort de buiten-remkabel in om plaats te maken voor de geïntegreerde remswitch.
2. Plaats de geïntegreerde remswitch en maak bij voorkeur gebruik van een stalen binnenkabel (liever geen RVS). Het kabeltje uit de remswitch wijst naar de stuurpen, het lampje op de switch richting het handvat.
3. Monteer (nog) niet de remkabel aan de rem.
4. Sluit 1 remswitch aan op de kabelboom.
5. Zet het systeem aan.
6. Trek de remswitch meer dan 5 CM naar achteren en schuif hem weer volledig terug.
7. Controleer of de rode LED 'niet brand', dan staat de remswitch op 'OFF'.
8. Indien 'OFF', monteer de rem aan de binnenkabel.
9. Voor de tweede remswitch herhaal bovenstaande procedure.
10. Beide remswitches moeten bij het inschakelen van het systeem op 'OFF'

Zie ook: [www..RAT-Holland.nl](http://www..RAT-Holland.nl)

