

Handleiding: ombouwen rechter P.A.S.-sensor naar linker P.A.S.-sensor



Voor het ombouwen van een rechter P.A.S.-sensor naar een linker P.A.S.-sensor zijn de volgende stappen nodig:

1. Leg de P.A.S.-sensor op een vlakke ondergrond met de schroeven naar boven gericht, de kabel is naar links gericht.
2. Schroef de 2 schroeven los waar de metalen beugel mee vast zit aan de P.A.S.-sensor.
3. De beugel is nu los van de sensor.
4. Boor het gat, waar oorspronkelijk de LED zit, iets op.
5. De beugel heeft nu 3 even grote gaten.
6. Draai de beugel om en breng een gelijkmatige hoeveelheid lijm aan.
7. Klem de sensor tegen de beugel aan, de kabel is naar rechts gericht.
8. Gebruik 1 schroef om de beugel aan de sensor vast te zetten.
9. Verwijder de overtollige lijm en laat de lijm uitharden.

www.rat-holland.nl

Ombouwsets, elektrische fietsen en elektrische scooters.

H O L L A N D