

GEBRUIK VAN DE BATTERIJ:

1. Het laden van de batterij mag alleen met de meegeleverde oplader worden gedaan. Let op dat de lokale net-spanning uit de wandcontactdoos overeenkomt met de bijbehorende lader.
2. De batterij kan opgeladen worden, zowel gemonteerd op de fiets als gedemonteerd van de fiets.
3. Als u gaat laden, verbindt dan als eerste de connector met de batterij, daarna pas de lader met de wandcontactdoos.
4. Als de rode LED brandt dan betekent het, dat de lader gereed is met laden. Lees ook de instructie van de lader op het laadapparaat.
5. Als het laden gereed is verwijderd u eerst de connector van de batterij en daarna daarna pas de lader van de wandcontactdoos.
6. De batterij moet een stabiele ondergrond hebben tijdens het laden om vallen te voorkomen. Voorkom dat er iets op de batterij of de lader ligt, zorg voor een plaats waarbij er genoeg luchtcirculatie is.
7. Indien de batterij zeer heet wordt stop direct met laden en neem contact op met uw leverancier.
8. De batterij is beveiligd tegen kortstondige ontlading tijdens het gebruik, indien de batterij in de "slaap"stand valt is dit om verdere ontlading te voorkomen. Door het ontkoppelen van de batterij en weer terug te schuiven in gebruiksstand zal de batterij weer actief worden.

EERSTE GEBRUIK VAN DE BATTERIJ:

1. De eerste keer laden kan ongeveer tussen 4 en 10 uur duren, de batterijen zijn veelal vooraf in de fabriek geladen.
2. Als u de batterij voor het eerst gebruikt of de batterij is voor een lange tijd niet gebruikt, ontlad u volledig alle energie uit de batterij, daarna laadt u binnen uiterlijk 24 uur de batterij op totdat de rode LED uit gaat, voorkom leegstand van de batterij dit levert vermindering van de efficiency op of zelfs onherstelbare schade aan de batterij.
3. Voorkom water in en om de batterij.
4. Als u de batterij voor lange tijd niet gebruikt; laadt de batterij helemaal vol en berg deze op een droge koele plaats op. Controleer de batterij elke maand.
5. Voorkom dat de batterij in een warme plek wordt gehouden.
6. Open de batterij niet.
7. Voer geen bewerkingen uit op de batterij als boren, plakken etc.
8. Voorkom dat de batterij in of bij vuur komt.
9. Oefen geen kracht of druk op de batterij uit.
10. Schudt de batterij niet, laat hem zeker niet vallen!
11. Pas op voor statische elektriciteit, voorkom dat de batterij hiermee in aanraking komt.
12. Als de batterij is gebroken en lekt, kijk uit voor uw ogen, spoelen met water. Bezoek direct de dokter.
13. Als de batterij gaat ruiken, is vervormd, heet wordt of andere afwijkende effecten vertoont stop met het gebruiken van deze batterij en verwijder de batterij uit de bagagedrager of de houder.
14. Als de batterij en andere delen van de batterij vies zijn zoals de connectoren maak deze dan schoon met een droge doek. Connectoren kunt u inspuiten met contactspray voor betere geleiding en tegen vocht.
15. Stop met het gebruik van de batterij tijdens het fietsen als de batterij leeg is, zo voorkomt u schade aan de batterij.
16. Houdt de batterij uit de buurt van kinderen.
17. Zorg ervoor dat de batterij op slot is tijdens gebruik om schade, verlies of diefstal te voorkomen.